

Sorgen Sie mit der Softeismaschine für Abkühlung in 3 Geschmacksrichtungen!

Mit der Profi-Softeismaschine von **Bounce24** zapfen Sie in kurzer Zeit leckeres Softeis, Sorbet oder Frozen Yogurt. Sie können **zwei verschiedene Sorten** befüllen – oder beide Sorten mischen und damit eine **dritte Geschmacksrichtung** anbieten.

Vorbereitung

1. Maschine auf festen, ebenen Untergrund stellen.
2. Netzstecker einstecken.
3. Auffangschale einsetzen.

Inbetriebnahme

1. Deckel öffnen und Eismasse in die Behälter füllen.
 - Beide Behälter können mit unterschiedlichen Sorten befüllt werden.
 - Wenn Sie nur eine Sorte nutzen, können trotzdem beide Behälter befüllt werden.
2. Deckel schließen.
3. Hauptschalter **ON** einschalten.
4. **AUTO-Taste** drücken → Maschine startet.
 - Anzeige blinkt = Eisproduktion läuft
 - Anzeige leuchtet dauerhaft = Eis fertig
5. Hebel nach unten ziehen → Eis ausgeben
 - Links = Sorte 1
 - Rechts = Sorte 2
 - Mitte = Mischung

Härte einstellen

- **SUB-Taste** = weicheres Eis
- **ADD-Taste** = festeres Eis

Reinigung (nur bei längerer Miete ohne Reinigungsservice)

1. Maschine ausschalten und Stecker ziehen.
 2. Wasser in die Behälter füllen.
 3. **WASH-Taste** drücken, 3–5 Minuten laufen lassen.
 4. Wasser über den Hebel ablassen. Vorgang mehrmals wiederholen.
-

Bei Fragen: +49 1512 3429505

 Falls es ein Problem mit der Maschine gibt:

Bitte schicken Sie uns zuerst per **WhatsApp ein kurzes Video**, damit wir den Fehler sehen können. Rufen Sie uns danach an – meistens ist es nur ein Knopf oder eine kleine Einstellung, die wir sofort gemeinsam lösen können.

Ihr Team von Bounce24